

## NOTICE D'INSTALLATION MITIGEUR DE LAVABO ENCASTRE RUBY



**1-** Commencer par faire ces traits de niveau comme selon le plan, puis s'assurer avant de continuer, que les côtes d'encastres mini (45) et maxi (60) seront bien respectées (côtes mur fini = colle + carrelage compris), ensuite percer les trois trous pour placer les chevilles dans le mur.

**2-** Avant de raccorder bien vidanger le réseau en amont, ensuite raccorder au corps l'eau chaude (en bas), puis l'eau froide (à droite).

**3-** Placer le corps puis le fixer, bien s'assurer qu'il soit de niveau et d'aplomb, maintenant mettre en pression (0,5 - 5 bars) avant de finir le mur, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite.

**4-** S'il n'y a aucune fuite, finir le mur avec la colle et le carrelage, une fois fini, retirer les protections plastique.

**5-** Insérer la rosace du mitigeur jusqu'au carrelage, prendre ensuite le raccord du bec et faire son joint, puis le visser dans le corps au travers de la plaque du bec.

**6-** Placer la manette sur la cartouche, visser la vis pointeau pour la fixer et mettre le cache vis, finalement emboîter le bec dans le raccord et le fixer en vissant les vis pointeaux.

