



- Préparer son raccordement de plomberie (1), l'alimentation doit arriver dans le mur en femelle 1/2.
- Pour fixer contre du placo nous conseillons une fixation adaptée (2).
- Une fois l'alimentation (1) fixée contre le placo, finir son mur avec la colle et le carrelage.
- Faire son joint téflon (ou fillasse) sur le raccord mâle 1/2 (3).
- Prendre la rosace (4) puis la faire glisser sur la prise d'eau (5).

A: visser au mur le raccord avec une clef Allen.
Faire à nouveau son joint téflon (ou fillasse) sur le filetage qui dépasse du carrelage.
Ensuite visser à la main la prise d'eau et s'assurer qu'elle soit droite.

B: visser au mur le raccord avec une clef Allen.
Emboîter la prise d'eau sur le raccord (6), puis fixer, en vissant la vis pointeau (7).

C: Visser la prise d'eau à la main et s'assurer qu'elle soit droite.

-Finalement visser à la main le flexible sur le raccord mâle 1/2 (8) puis poser la douchette dans son support (9).

Il existe 3 type de prise d'eau:

A= prise d'eau femelle 1/2 avec mamelon 1/2 indépendant

B= prise d'eau spécifique avec un raccord mâle 1/2 et principe d'emboîtement entre le raccord et la prise d'eau

C= raccord mâle 1/2 soudé (ou vissé collé d'usine) directement à la prise d'eau

FIXATION NON FOURNIE

Cette fixation renforcée ne sera jamais livrée avec une prise d'eau murale, elle est utilisée uniquement pour les bras de douches.

