



**Paini France**  
**ROBINETTERIE**

NOTICE DE MONTAGE  
BEC CASCADE



1-faire joint d'étanchéité sur la partie fileté du raccord et visser le raccord dans le raccordement de plomberie en amont (pour le visser prendre un jeu de clef Allen).

2-faire ces trous pour les fixations (voir dimensions sur le schéma technique), puis placer les chevilles dans les trous (bien s'assurer que les trous sont de niveau).

3-mettre la plaque de finition contre le mur (mettre du silicone sur l'arrière de la plaque si besoin, mais cela n'est pas indispensable).

4-Ensuite visser les fixations pour bien bloquer la plaque de finition au mur.

5-Emboîter maintenant le bec jusqu'au mur.

6-Visser les vis pointeau qui sont sous le bec, 2 pour chaque fixation et 1 pour le raccord du bec.

