



Procédure d'installation :



Photo 1 :

- Avant d'installer votre pomme de tête, assurez vous que vous ayez accès à votre faux plafond par le dessus.
- Positionnez 3 équerres d'un coté de la pomme de façon à laisser 13mm pour une plaque de plâtre BA13 comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
- Positionnez la pomme de tête dans le cadre en la faisant rentrer en travers.



Photo 2 :

- Plaquez la pomme de tête sur le cadre



Photo 3 :

- Positionnez les 3 équerres restantes



Photo 4 et schéma ci-dessus :

- Sur une des 6 équerres, entourez la vis de liaison d'un câble de terre 2,5mm² (jaune et vert) et reliez le à la terre pour réaliser la liaison équipotentielle de l'installation.